

Vorlage Kurzbedienanleitung CR24-...

Zur Integration in technische Dokumentationen, z.B:

- Betriebsanleitung Bürogebäude
- Gästeinformation Hotel

Anlagentyp 1)

- Lüftung - VAV
- Kombinierte Systeme
 - VAV mit Nachwärmer
 - VAV mit Nachkühler
 - VAV mit Kühldecke
- Change/Over Systeme mit CR24-B1

Kurzbedienanleitung

Raumtemperaturregler



Mode Anzeige
• MAX
• ECO
• AUTO

Mode wählen

Raum-Solltemperatur
verstellen

Funktionserklärung Mode

MAX - Lüftung für 15 Minuten auf Spühlbetrieb ^{*)}
max. Heiz- bzw. Kühlleistung bis Solltemperatur erreicht

ECO - Reduzierter Heiz- / Kühlbetrieb
die Solltemperatur wird im:
- Heizbetrieb um 2 Kelvin abgesenkt
- Kühlbetrieb um 3 Kelvin erhöht
z.B. für Nachtbetrieb oder bei Abwesenheit

AUTO - Komfort-Betrieb

^{*)} Kann durch Umschalten auf Mode AUTO abgebrochen werden

Raum-Solltemperatur verstellen



Die Solltemperatur kann um ± 3 Kelvin verstellt werden.

Die Einstellung ist bei allen drei Modi (AUTO / ECO / MAX) wirksam.

Übernahme der Vorlage:



Kann mit Kopieren (aus PDF Vorlage mit der Adobe Reader Funktion ‚Bildauswahl‘) und Einfügen in ein Text Dokument (z.B. doc) übernommen werden

Vorlage Kurzbedienanleitung CR24-..

Zur Integration in technische Dokumentationen, z.B:

- Betriebsanleitung Bürogebäude
- Gästeinformation Hotel

Anlagentyp 2)

- Wasseranwendungen
- Kühldeckenanwendungen
- Change/Over Systeme mit CR24-B3

Kurzbedienanleitung Raumtemperaturregler



Mode Anzeige
• MAX
• ECO
• AUTO

Mode wählen

Raum-Solltemperatur
verstellen

Funktionserklärung Mode

MAX - max. Heiz- bzw. Kühlleistung bis
- Solltemperatur erreicht oder
- nach Ablauf von 15 Minuten *)

ECO - Reduzierter Heiz- / Kühlbetrieb
die Solltemperatur wird im:
- Heizbetrieb um 2 Kelvin abgesenkt
- Kühlbetrieb um 3 Kelvin erhöht
z.B. für Nachtbetrieb oder bei Abwesenheit

AUTO - Komfort-Betrieb

*) Kann durch Umschalten auf Mode AUTO abgebrochen werden

Raum-Solltemperatur verstellen



Die Solltemperatur kann um ± 3 Kelvin verstellt werden.

Die Einstellung ist bei allen drei Modi (AUTO / ECO / MAX) wirksam.

Übernahme der Vorlage:



Kann mit Kopieren (aus PDF Vorlage mit der Adobe Reader Funktion ‚Bildauswahl‘) und Einfügen in ein Text Dokument (z.B. doc) übernommen werden